

Perçage 7mm, faire une empreinte dans un bois dur avec un tenon de 7 mm (comme illustration)

Mettre cette empreinte dans un mandrin 4 mors et la contrepoinée à l'opposé puis faire un épaulement exact de la dimension de la virole et tourner le manche à la forme désirée.

Coller à la colle Époxy et laisser sécher 2 à 3 jours sans y toucher.

